

LoRaWAN対応
鳥獣被害アラートシステム

TRELink

トレリンク



TRELink 試用版のご案内

Webアプリケーション「TRELink(トレリンク)」を
1か月間無料でご利用頂けます!

★TRELinkでできること

- 3Gカメラの撮影画像/動画を一覧表示!
- 3Gカメラで撮影された時に、指定した人にアラートメールを自動送信!(※)
- 3Gカメラの位置情報を登録、使用者のグループ分けなど!(※)

※試用版ではご利用になれません。

試用版
詳細は
裏面
→



TRELink

株式会社GISupply (ジーアイサプライ)

〒071-1424 北海道上川郡東川町南町3丁目8番15号

e-mail: info@trelink.jp Web: www.trelink.jp

フリーダイヤル: 0800-600-4132

TEL: 0166-73-3787 FAX: 0166-73-3788

トレリンク総合サイト

検索



TRELink 試用版 ご利用方法

★設定方法

- ①以下のURLから設定ファイルをダウンロードしてください。

- ②ご使用の3GカメラとSIMカードに合った設定ファイルを保存してください。
TREL 3G-Rをご使用のお客様:「PROFILE.BIN」をSDカードの直下にコピー
TREL 3G-Hをご使用のお客様:「GSM」フォルダごとSDカードの直下にコピー

- ③乾電池、SIMカード、SDカードを3Gカメラにセットし、電源スイッチをSETUPの位置にスライドしてください。以上でTRELinkへの接続設定は完了です。

★TRELinkへのログイン方法

- ①以下のURLでTRELinkにアクセスします。

- ②以下のユーザーネームとパスワードを入力し、ログインボタンをクリックしてください。

ユーザーネーム:

パスワード:

★TRELinkのご使用方法

ログイン後のホーム画面に、3Gカメラでの撮影日と撮影枚数が表示されます。クリックすることで拡大して閲覧することができます。



★注意事項

- TRELinkの試用期間は、3Gカメラご購入日の翌月末までとなります。
試用期間が終了すると、アカウントやTRELink上の画像や動画が削除されます。以降は3Gカメラに挿入したSDカード内に保存された画像や動画をご覧ください。
- TRELinkを継続してご利用になる場合は製品版をご購入ください。また、試用版に保存されていた画像や動画は削除されますのでご了承ください。
- ダウンロード頂いた設定ファイルは、TRELinkにのみデータを送信します。お客様のメールアドレスなどに送信先を変更する場合は製品版をご購入頂くか、取扱説明書等に従い設定を行ってください。
- 本試用版は予告なく仕様を変更したり、終了したりする場合があります。